



**PRESS konvice
na čaj a kávu**

☞ Vážený zákazníku,

do rukou se Vám dostává: Skleněná čajová konvice vhodná pro všechny typy čajů a kávy (100°C). Madlo konvice je vyrobeno z odolného plastu. Konvice obsahuje nerezové stlačovací sítko pro čaje a mletou kávu. Konvice je opatřena plastovým víčkem pro snadný přístup k čištění a plnění nádoby.

Příprava čaje a kávy:

- 1.) Víčko s filtrem vyjměte z konvice, poté nasypete potřebné množství čaje případně mleté kávy. Volte hruběji mletou kávu, jemně mletá káva může ucpat filtr konvice.
- 2.) Do konvice nalijte potřebné množství horké vody – max. 2,5 cm pod horní okraj nádoby. Víčci vodu do konvice nelijte, po dosažení varu vyčkejte několik sekund než vodu nalijete.
- 3.) Čerstvě zalitou kávu důkladně zamíchejte, k míchání nepoužívejte kovové předměty. Čaj nemíchejte.
- 4.) Poté nasadte víčko s filtrem na konvici, **ZATÍM NESTLAČUJTE**, nechte louhovat. U kávy obvykle postačí 5 minut, čaj louhujte dle jednotlivých druhů a chuti. Po uplynutí potřebné doby stlačujte filtr velmi pomalu dolů, víčko si přidržíte na konvici, nálevku otočte směrem od sebe z bezpečnostních důvodů. Káva nebo čaj jsou pak připraveny k podávání v okamžiku, kdy filtr dosáhne dolní polohy nádoby.
- 5.) Nápoj nalévejte vždy s filtrem v dolní poloze – nevytahujte jej.
- 6.) Pokud se filtr zanesl a stlačování vyžaduje zvýšený tlak, ihned přípravu nápoje ukončete. Vyjměte filtr z konvice a přistupte k vyčištění. Opláchněte jej pod tekoucí vodou, kávu opět promíchejte a stlačování znovu opakujte, v žádném případě nepoužívejte zvýšený tlak.

Návod k použití, údržba:

- 1.) Výrobek z velmi kvalitního skla avšak křehký – dávejte vždy pozor na prasknutí v rámci čištění, manipulace nebo užívání výrobku
- 2.) Konvici před prvním použitím vypláchněte a důkladně vytřete.
- 3.) Nádoby při použití **plňte** vždy max. ke spodnímu okraji vyfukovací části konvice tzv. hubičci max. 2,5 cm pod horní okraj.
- 4.) V případě praskliny konvici okamžitě přestaňte používat, hrozí riziko prasknutí.
- 5.) Nikdy nenechávejte horký nápoj v konvici bez dozoru a v dosahu dětí. Před očištěním nechte konvici vychladnout. Nespotřebovanou vodu, kávu nebo čaj z konvice vždy vylijte, předejete tím tvorbě usazenin uvnitř nádoby. Vždy buďte opatrní při manipulaci s teplou vodou (nádobou), v případě potřeby využijte chňapku.
- 6.) Pro odstranění lehkých skvrn od čaje nebo kyselějších nápojů nechte odmočit v horké vodě se saponátem a následně utřete dosucha měkkým hadrem. V případě silnějších skvrn ohřejte trochu bílého octu a potom umyjte běžným způsobem. Tyto skvrny však v žádném případě nesnižují vlastnosti produktu.
- 7.) Skleněná konvice se velmi dobře udržuje a čistí, při ručním mytí používejte pouze měkké hadry a houbičky, které nepoškrábou daný povrch. Nepoužívejte agresivní chemické produkty. Mytí v myčce na nádobí není možné.
- 8.) Pro zachování dlouhé životnosti výrobku, zacházejte s konvicí opatrně.
- 9.) Nepoužívejte na žádném zdroji otevřeného ohně, plynu ani elektrické energie. Konvice není určena k ohřevu na žádném spotřebiči ani v mikrovlnné troubě.
- 10.) Filtr udržujte stále čistý – odstraňujte usazeniny a zbytky použitých ingrediencí.
- 11.) Při silném znečištění usazenin filtru, nechte důkladně odmočit a propláchnout proudem vody
- 12.) Určeno pro použití v domácnosti

Bezpečnostní upozornění:

Vlivem vysoké nebo nízké teploty může dojít k poškození nádoby nebo víka prasknutím. Při použití ostrých kovových nástrojů může dojít k poškození (poškrábání) povrchu (např. nůž, vidlička). Při použití drsných a agresivních čisticích prostředků může dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky na čištění trub). Při neopatrné manipulaci (např. s víčkem) může dojít k poškození povrchu (otlučením).

Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv na kvalitu přípravy nápojů ani celkovou životnost nádoby, pouze je narušen estetický vzhled.

Záruka:

Záruka se nevztahuje na závady, které byly způsobeny úderem, pádem či nesprávnou údržbou případně byly provedeny neautorizované opravy či změny.

Ekologie:

Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. **Igelitový sáček odkládejte mimo dosah dětí, nebezpečí udušení.**

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz