

lamart
by Pierre Lamart

SIPP

CZ

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

do rukou se Vám dostává: termoska z vysoce kvalitní nerezavějící oceli a s integrovaným digitálním teploměrem ve víčku. Díky digitálnímu teploměru můžete snadno a rychle zjistit aktuální teplotu svého nápoje pouhým dotykem. Sroubovací mechanismus otevření termosky vyroben z vysoce kvalitního plastu zabraňující nečekanému otevření. Součástí nerezové sítka. Nerezová vložka činí termosku téměř nerozbitnou. Ideální pro cestování, práci nebo volný čas. Vhodné do myčky.

Návod k použití:

- 1.) Výrobek z velmi kvalitní nerezové oceli. Vnitřní vložka termosky také z nerezové oceli pro uložení studených i teplých nápojů.
- 2.) Termosku vždy před každým použitím vymyjte teplou nebo studenou vodou dle nápoje, který bude do termosky nalit.
- 3.) Klepněte přímo na elektronický displej na víku a na 3 sekundy se zobrazí aktuální teplota kapaliny, než se opět automaticky vypne. Při přípravě čaje vložte před zalitím horkou vodou dodané čajové sítko. Po uplynutí doporučené doby louhování můžete sítko opatrně vyjmout.
- 4.) Nádoby při použití plňte vždy max. ke spodnímu okraji vylévací části termosky a to nejméně 1-1,5 cm pod okraj termosky. Do termosky nelijte nikdy vroucí nápoje.
- 5.) Teplota nápojů v termosce závisí na množství obsahu nápoje, četosti otevírání a teplotě v daném okolí. Pro dlouhé udržení teploty nápoje v termosce vždy rádně uzavřete a utáhněte uzávěr. Termosku ponechávejte ve svislé poloze.
- 6.) Nepotřebovaný nápoj vždy vylijte, předejete tím tvorbě usazenin uvnitř nádoby a případnému množení bakterií. Vždy buďte opatrní při manipulaci s teplou vodou (nádobou).
- 7.) Před prvním použitím výrobek vždy omyjte a utřete do sucha.
- 8.) Pro odstranění lehkých skvrn nechte nádobu odmočit a následně utřete dosucha měkkým hadrem. V případě skvrn ohřejte trochu bílého octu a potom omyjte běžným způsobem. Tyto skvrny však v žádném případě nesnižují vlastnosti produktu.
- 9.) Termosky se velmi dobře udržují a čistí, při ručním mytí používejte pouze měkké hadry a houbičky, které nepoškrábou daný povrch. Nepoužívejte agresivní chemické produkty.
- 10.) Pro zachování dlouhé životnosti výrobku, zacházejte s termoskou opatrně – vyhybejte se silným nárazům a otřesům. Skladujte vždy otevřenou.
- 11.) POZOR: do nádoby nepatří syčené nápoje, kostky ledu nebo výrobky mléčné. Termoska není určena pro kojeneckou výživu.
- 12.) Určeno pro použití v domácnosti
- 13.) Záruka 3 roky se nevztahuje na: poškození pádem nebo úderem výrobku, technickou úpravou termosky.

Bezpečnostní upozornění:

Vlivem vysoké teploty na vnější povrch výrobku může dojít k poškození nádoby nebo víka (př. oheň). Při použití ostrých kovových nástrojů může dojít k poškození (poškrábání) povrchu (např. nůž, vidlička). Při použití drsných a agresivních čisticích prostředků může dojít k poškození povrchu (např. žíravé prostředky na čištění trub). Při neopatrné manipulaci (např. s víkem) může dojít k poškození povrchu (otlučením). **Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv na kvalitu přípravy jídla nebo nápojů ani celkovou životnost nádoby, pouze je narušen estetický vzhled.**

Ekologie:

Dle velikosti produktu, jsou na všech výrobcích vytisknuty znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. **Igelitový sáček odkládejte mimo dosah dětí, nebezpečí udušení.**

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz